

## **Ya transmito, pero no se oye nada (señal en blanco)**

Escrito por Administrator

Martes, 16 de Marzo de 2010 23:29 -

---

Una de las razones más comunes en este problema es cuando está bien configurado la radio en el programa de transmisión, sin embargo éste no está receptando la señal de tu tarjeta de audio, por lo que no tienen ninguna señal para subir, en este caso debes revisar la configuración de sonido de tu máquina y también ver que en el programa para transmitir esté seleccionada la tarjeta de sonido y canal de audio sea el correcto.